

Désinfection des claviers – oui ou non ?

Dans le cadre de la situation actuelle au sujet du virus Corona (SARS-CoV-2), la question de la désinfection des claviers de l'orgue et des autres parties de la console est capitale. Grâce à nos recommandations, nous voudrions éviter des processus de nettoyage inappropriés, qui endommageraient les touches et l'ensemble de la console.

La plupart des matériaux et surfaces de la console sont relativement délicats. Il est donc nécessaire d'être prudent lors de l'utilisation de désinfectants qui, actuellement, circulent en grande quantité.

HYGIÈNE DES MAINS / MASQUES

Le plus important est une hygiène approfondie des mains avant et après avoir joué l'orgue! Le respect des recommandations concernant les éternuements et la toux est également essentiel. Vous éviterez ainsi de contaminer les alentours de la console.

Plus concrètement: avant et après avoir joué l'orgue, lavez-vous soigneusement les mains avec du savon puis frottez-les avec un désinfectant; ne touchez pas votre visage; n'éternuez pas et ne toussiez pas sans vous couvrir ou, mieux encore, portez un masque à la console. Selon les connaissances actuelles, une transmission du virus peut ainsi être exclue.

NETTOYAGE

A l'occasion de la visite du·de la facteur·e d'orgues pour l'entretien et l'accordage de l'instrument, les claviers, les registres, et tous les interrupteurs, etc. ont été, jusqu'à ce jour, soigneusement nettoyés. Lors de notre prochaine visite de l'année en cours, nous porterons désormais une attention particulière à ce secteur et nous nettoierons et désinfecterons, avec des mesures appropriées, tous ces éléments de fonctionnement de la console.

Nous vous prions de ne pas effectuer le nettoyage vous-même. Étant donné que les surfaces de la console sont souvent huilées, cirées, vernies ou polies, aucun agent de nettoyage agressif doit être utilisé. Si tel devait être le cas, la finition pourrait être endommagée ou décolorée. De plus, l'ajout d'une humidité excessive (par exemple, lors de la pulvérisation ou de l'essuyage des boutons avec un désinfectant humide) peut également provoquer des dommages, car les parties délicates en bois peuvent se gonfler et se déformer. Dans certaines consoles, notamment dans la région des claviers, se trouvent aussi des composants électroniques très sensibles. La plupart des désinfectants commerciaux ne conviennent pas au nettoyage de la console, car ils contiennent souvent des additifs tels que de l'eau de Javel, des agents d'entretien agressifs ou même des colorants. De même, cela dépend des matériaux impliqués: les revêtements de touches en os, en bois, en ivoire ou en plastique possèdent différentes propriétés, notamment différents traitements de surface. Dans certains cas, les produits de nettoyage à base d'alcool peuvent convenir, mais dans d'autres cas, ils peuvent causer des dommages irréparables (en particulier sur des anciens éléments en plastique). Un grand soin doit également être pris lors du nettoyage des boutons de combinaisons, car la couleur du lettrage peut être effacée.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec l'instrument, particulièrement lorsque vous reprendrez vos fonctions, en public, lors des services religieux et des concerts.