

Orgelklaviaturen desinfizieren – ja oder nein ?

Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) taucht vermehrt die Frage nach Desinfizieren der Orgelklaviaturen und anderen Spieltisch-Elemente auf. Mit unseren Empfehlungen möchten wir verhindern, dass durch unsachgemässe Reinigungsvorgänge Schäden an den Tasten und im gesamten Spieltisch entstehen.

Die meisten Materialien und Oberflächen im Spieltischbereich sind relativ heikel und es ist deshalb Vorsicht geboten bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln, die derzeit in grossen Mengen im Umlauf sind.

H A N D H Y G I E N E / M A S K E

Wichtig ist in erster Linie eine gründliche Handhygiene vor und nach dem Spiel auf der Orgel ! Auch die Einhaltung der Empfehlungen im Bezug auf Niesen und Husten ist zentral. Damit können Sie verhindern, dass der Spieltischbereich überhaupt kontaminiert wird.

Also konkret: vor und nach dem Spiel die Hände gründlich mit Seife waschen und mit einem Desinfektionsmittel einreiben; nicht mit den Händen ins Gesicht fassen; nicht frei Niesen und Husten am Spieltisch oder noch besser Maske tragen. Damit kann nach heutigen Erkenntnissen eine Übertragung ausgeschlossen werden.

R E I N I G U N G

Anlässlich des regelmässigen Besuchs des Orgelbauers für den Unterhalt und die Stimmung des Instruments wurden schon bis anhin die Klaviaturen und Registerzüge, -Schalter, -Drücker, etc. jeweils sorgfältig gereinigt. Bei unserem nächsten Besuch im laufenden Jahr werden wir diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit widmen und alle Bedienelemente im Spieltisch mit geeigneten Massnahmen reinigen und desinfizieren.

Wir bitten Sie, selber keine Reinigungen auszuführen. Da die Oberflächen im Spieltischbereich oft geölt, gewachst, lackiert oder poliert sind, dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Bei Verwendung von ungeeigneten Mitteln kann die Oberfläche beschädigt werden oder sich verfärben. Auch die Zufuhr von zu viel Feuchtigkeit (z.B. beim Besprühen oder nass Abwischen von Tasten mit Desinfektionsmittel) kann Schäden verursachen, da die sensiblen Holzteile aufquellen und sich verziehen können. In gewissen Spieltischen sind auch sehr empfindliche elektronische Bauteile im Klaviaturenbereich vorhanden. Die meisten handelsüblichen Desinfektionsmittel sind für die Reinigung des Orgelspieltisches ungeeignet, da sie oft Zusatzstoffe wie Bleichmittel, Pflegemittel oder sogar Farbstoffe enthalten. Zudem kommt es darauf an, um welche Materialien es sich handelt: Knochen-, Holz-, Elfenbein- oder Kunststoff-Tastenbeläge haben unterschiedliche Eigenschaften und z.T. auch unterschiedliche Oberflächenbehandlungen. Alkohol-basierte Reinigungsmittel können im einen Fall geeignet sein, im anderen Fall irreparable Schäden verursachen (v.a. bei älteren Kunststoff-Elementen). Auch bei der Reinigung von Druckschaltern in der Staffelei ist grosse Vorsicht geboten, da die Farbe der Beschriftungen abgelöst werden könnte.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spass am Instrument und beim Wiedereinstieg in eine Zeit mit live Gottesdiensten und Konzerten mit real anwesendem Publikum.